Verarbeitungsanleitung

Bordüren STANDARD

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von pooldesign entschieden haben!

Damit Sie lange Freude an Ihrem Designstück haben, ist die korrekte Montage sehr wichtig. Wir erklären Ihnen in wenigen, einfachen Schritten, wie Sie aus Ihrem Pool einen Designpool machen!

› benötigtes Material:

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, empfelen wir unser **Verklebeset 1.** Hier sind alle Werkzeuge enthalten, die Sie für die Montage benötigen.

Verklebeset 1 enthält: 1x Kreppklebeband, 1x Rakel, 1x SYSTEM Cleaner

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Lassen Sie das Wasser (max. 50cm unter gewünschtem Bordürenrand)aus Ihrem Pool ab.
2. Reinigen Sie den oberen Rand, an welchem die Bordüre angebracht werden soll, mit dem SYSTEM Cleaner und einem weichen Tuch.
3. Messen Sie die gewünschte Anbringungshöhe der Bordüre ab und setzen Sie Klebemarken (wir empfehlen ca. alle 100cm)
4. Fixieren Sie die Bordüre mit dem Kreppklebeband.
5. Beginnen Sie am Skimmer und Lösen das erste Stück des Trägerpapiers ab. Drücken Sie die Bordüre mit der Filzkante des Rakels von der Mitte nach außen fest. Halten Sie den Rakel immer schräg.
6. Ziehen Sie nun das Trägerpapier Stück für Stück ab und drücken Sie die Stellen mit dem Rakel fest, bis die komplette Bordüre blasenfrei verklebt ist.
7. Fahren Sie mit dem Rakel noch einmal über die Kanten.
8. Warten Sie mit dem kompletten Befüllen des Pools 48 Stunden, so das sich der Kleber aktiviert und die volle Klebekraft eintritt.
9. Bevor Sie das Becken befüllen, drücken sie die Ränder der Bordüre noch einmal über die komplette Länge/Höhe an.
10. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung bei der Verklebung.
11. In den Wintermonaten sollte sich das Wasser mind. 50cm unter der Bordüre befinden, aber nicht komplett ohne, um Spannungen zu vermeiden, die zum Ablösen führen können.